成品尺寸：71.25*21.00 打开尺寸：142.5*210mm

EN

deerma

Deerma
Multifunctional Handheld Garment Steamer

Unique combination design, perfect combination of hanger, hand-held steamer and ironing board, multi-functional, fast heating and ironing, all-in-one three-layer steam generation system, more efficient and no steam, up to twice soft after ironing.
High temperature steam ironing is flat, fine clothes are neat and tidy.

DEM-HI2000

Thank you for choosing our products, please read the manual carefully before use!

deerma

Product Parameters

Product Name: Multifunctional Handheld Garment Steamer
Rated Voltage: 220~240V~ Rated Frequency: 50~60Hz
Rated Power: 900~1100W Water Tank Capacity: 110mL
Packing List: main body, flat ironing board, storage box, water cup, manual, and certificate of quality

Failure Analysis and Troubleshooting

Notice: Before troubleshooting, cut off the power supply and unplug the plug.
Failure 1: Steam does not come out.
Analysis of Causes: 1. The water in the tank runs out.
2. The temperature sensor is providing protection.
Solution: 1. Add water.
2. Add water to cool down and restart to normal.

Water drops appear on the steam plate.
Analysis of Causes: Condensate water is produced when the steam is cooled.
Solution: Continue using and the condensate water will slowly disappear.

Spray water when the product works
Analysis of Causes: During the test use, the residual water inside the steam generator didn't dry up.
Solution: Continue using and the residual water will slowly disappear, or with 60 degrees facing upward, keep working for 30 seconds and then the water spray will disappear.

deerma

How to Use

1. Press down the storage box buckle, open up the storage box cover, and take out the main body and the flat ironing board.

2. Rotate the main body counterclockwise, and separate the flat ironing board from the main body.

3. Open the water tank cover, add water into the water tank until it reaches the upper limit, and then add a few drops of water into tank cover. Please use purified water to protect the service life of the device.

4. Cover up and turn the rotary switch to the mode of 'vertical hanging ironing' or 'horizontal ironing', and then turn it to the flash State light and the device starts to work; when the indicator light is flashing, it is in the state of heating; when the indicator light is always on, it is in the state of ready; when the indicator light is off, the device is in the state of stop.

5. Installation of the flat ironing board: direct the arrow head on the main body to the unlocking position on the flat ironing board, and then pull the flat ironing board out; if you need to rotate and create the main body clockwise, and fix the board to the main body. (Notice: before installing or detaching the flat ironing board, the main body must be powered off and the main body is locked down completely.)

deerma

Product Makeup Diagram

1. Steam plate
2. Power cord
3. Indicator light
4. Storage box cover
5. Water cup
6. Main body
7. Rotary switch
8. Storage box buckle
9. Handle
10. Water tank cover
11. Flat ironing board
12. Storage box base

Circuit Diagram

The diagram is for reference only and subject to update without prior notice. In case of any discrepancy, the company reserves the right of final interpretation.)

deerma

Safety Precautions

1. This device is used in a voltage range of 220V~ it and cannot be connected to a DC power supply. Incorrect voltage connection may cause damage to the device and result in invalidity of its warranty.
2. Do not share power supply with other high-power appliances. Use a dedicated power socket instead.
3. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the device, power plug, or power cord into water or other liquids.
4. Children aged 8 and above, people with limited ability of operation and co-operation is allowed without monitoring. The user must be present while the appliance is connected to power supply.
5. Do not pull the plug out of the socket with sudden force, you should grab the plug and gently pull it out from the socket.
6. Do not touch the steam plate when it is hot. To avoid risk of boiling water, please pay attention to changes of water level in the tank. Do not inject too much water so as to avoid overflow.
7. Do not use the device in the bathroom or other humid and ironing environments, otherwise the device will be damaged. It is highly recommended to use indoors. Free water.
8. At the time of not using the device, adding water to the tank, in water in the tank, or cleaning up, the power cord of steam generator must be disconnected with power supply and must be unplugged from the socket.
9. Never operate the device while using a dangerous power supply or damaged power cord. Do not try to disassemble or repair the device by yourself so as to avoid the risk of electric shock or personal injury in the using process. In the case of failure, please contact the manufacturer or qualified maintenance personnel for inspection and repair.
10. If water leakage or water spray occurs during use, it may be caused by the residual water in the steam generator. In this circumstance gradually disappears when you continue using.
11. Do not install or remove the ironing board when steam is generated. Please wait for at least 30 seconds after the device enters completely cooling down before installing or removing it.
12. The steam plate will spray high-temperature steam when the device is operating. Please keep the steam plate away from danger of steam spraying. Don't direct the steam spray toward at humans or pets when using.
13. The device should be placed and placed on a stable surface, then operate. Otherwise the device will be damaged. Ensure the support is placed on a stable surface.
14. Do not use the device in a way that causes damage or leakage due to falling off. It cannot be used again.
15. The original accessories are only applicable to this device. Do not use other accessories. Otherwise, it may cause fire, electric shock, injury, or damage to the device.
16. This product is not recommended for the persons with limited ability of operation and co-operation, including children, or the persons without relevant experience and knowledge, unless explicitly instructed by their guardians for use.
17. Do not use extension cords when using this product. If extension cords must be used, please use a power cord with a rated current of more than 10A. Do not share power socket with other appliances at the same time, otherwise, overheating or power failure may be caused. When using extension cords, be careful not to trip over the wires or unplug them suddenly.

deerma

Product Parameters

Product Name: Multifunctional Handheld Garment Steamer
Rated Voltage: 220~240V~ Rated Frequency: 50~60Hz
Rated Power: 900~1100W Water Tank Capacity: 110mL
Packing List: main body, flat ironing board, storage box, water cup, manual, and certificate of quality

Failure Analysis and Troubleshooting

Notice: Before troubleshooting, cut off the power supply and unplug the plug.
Failure 1: Steam does not come out.
Analysis of Causes: 1. The water in the tank runs out.
2. The temperature sensor is providing protection.
Solution: 1. Add water.
2. Add water to cool down and restart to normal.

Water drops appear on the steam plate.
Analysis of Causes: Condensate water is produced when the steam is cooled.
Solution: Continue using and the condensate water will slowly disappear.

Spray water when the product works
Analysis of Causes: During the test use, the residual water inside the steam generator didn't dry up.
Solution: Continue using and the residual water will slowly disappear, or with 60 degrees facing upward, keep working for 30 seconds and then the water spray will disappear.

deerma

How to Use

1. Press down the storage box buckle, open up the storage box cover, and take out the main body and the flat ironing board.

2. Rotate the main body counterclockwise, and separate the flat ironing board from the main body.

3. Open the water tank cover, add water into the water tank until it reaches the upper limit, and then add a few drops of water into tank cover. Please use purified water to protect the service life of the device.

4. Cover up and turn the rotary switch to the mode of 'vertical hanging ironing' or 'horizontal ironing', and then turn it to the flash State light and the device starts to work; when the indicator light is flashing, it is in the state of heating; when the indicator light is always on, it is in the state of ready; when the indicator light is off, the device is in the state of stop.

5. Installation of the flat ironing board: direct the arrow head on the main body to the unlocking position on the flat ironing board, and then pull the flat ironing board out; if you need to rotate and create the main body clockwise, and fix the board to the main body. (Notice: before installing or detaching the flat ironing board, the main body must be powered off and the main body is locked down completely.)

deerma

Ironing Guide

1. When this device is working, the temperature of the steam plate and the spraying hot water is very high (steam plate can reach 140℃~190℃. Therefore, please confirm the fabric material and the ironing temperature before ironing, and stay at the same place for a long time so as to avoid possible damage to the clothes.
2. When it is used for the first time, it is suggested to fill the tank with water first, let it run for about 5~10 sec, then turn off the power switch and pull out the plug after the device has cooled down, and then add the water in the tank, and then start the water before ironing.
3. After using this device, please use up the water in the tank to avoid the residual water in the steam generator causing the turn off the device and causing the power cord. (If the device is turned off when the steam plate still sprays steam, some water will drip from the steam plate. In this case, the steam plate may be still sprayed for short time to clean up. In this circumstance please do not direct the steam plate toward any people or pets when using.
4. When the device is not closed, do not place it on the the storage box base.

5. Please don't use the device at the angles indicated in the picture above, or else no water is pumped out.

deerma

6. Tips for ironing clothes gently grasp the lower part of the clothes and hold it at a proper distance from the surface of the clothes as straight as possible. After the steam plate touches the clothes, the steam will be sprayed out and the wrinkles of the clothes will be flattened and smoothed out immediately.
7. When ironing the sleeves of the clothes, first straighten the sleeves, set the clothes flat, hold the hanger in the sleeve and then move up and down.
8. When ironing the front and back of the clothes, press down with a little force and slowly move up and down. Do not stay for a long time, and then move up and down.
9. When ironing the collar, sleeve, and other parts, straighten the corners and edges of the clothes, lightly press the steam plate against the clothes, and move upward. Be careful not to scald your hands by the hot steam when ironing the edges of the clothes.

deerma

Cleanup and Maintenance

1. There's no need to add any detergent when cleaning this device. If the device doesn't work properly or is with no steam, please return it to a service outlet for repair. Do not disassemble or repair the device by yourself.
2. Before cleaning the device, please turn off and pull out the plug, and cool down the body completely.
3. Use a soft, dry cloth to wipe the body. Special detergent is needed to clean it, please use a soft, dry cloth with alcohol or a dry cloth. If foreign matters appear on the steam plate after long-term use, please use a soft cloth with water to wipe off the dug, and do to dry to complete the cleaning. Do not use a cloth with a damp cloth.
4. After the cleaning, please drain the remaining water in the steam plate and tank. If the residual water in the steam plate comes out, then turn off the power and put it aside to cool down.
5. After the cleaning, please turn off the power and go to wipe and put it in the storage box.
6. Do not let the steam plate touch powers off and cools down, and about 10%~15% of the water in the tank will be left, and spray vinegar into the steam outlet of the spray head, soak for about half an hour, and then fill the tank with water to let the device work normally and it gets clean.

Warning:
1. When using the device, please pour out the remaining water in the tank, and let it work until the steam comes out of the residual water in the steam generator). Turn off and cool down the device, and then clean up and place it into the storage box.
2. To prevent electric leakage and other hazards, the device should be used with a power supply be unplugged when adding water and cleaning.
3. If the device does not work properly or is damaged in any way, please stop using it and contact the manufacturer for components, replacements must be made by professional or after-sales service designated by our company.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance service outlet or similar departments so as to avoid any possible danger.

RU

deerma

Deerma
Многофункциональный ручной парогенератор одежды

Инновационная идея в дизайне для гладкого парогенератора, ручного парогенератора и гладильной доски, многофункциональность, быстрый нагрев и глажка, эффективно и без пара, в 3-слойном парогенераторе, в 2 раза мягче после глажки.
Высокотемпературная паровая глажка: плоская глажка, аккуратно и опрятно.

DEM-HI2000

Благодарим вас за выбор продукции, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием!

deerma

Схема компонентного состава изделия

1. Паровая пластина
2. Шнур питания
3. Индикатор
4. Крышка контейнера для хранения
5. Стакан воды
6. Основной блок
7. Поворотный переключатель
8. Замок контейнера
9. Ручка
10. Крышка контейнера для хранения
11. Гладильная доска
12. Основание контейнера для хранения

Принципиальная электрическая схема

Схема приведена только для справки и может быть обновлена без предварительного уведомления. В том, что касается с приобретенными изделиями, компания оставляет за собой право окончательной трактовки.

deerma

Меры предосторожности, обеспечивающие безопасность

1. Данное устройство используется в диапазоне напряжений 220В~. А если можно быть подключено к источнику питания постоянного тока, в противном случае это приведет к повреждению прибора и потере гарантии на надежность.
2. Не делите розетку с другими пользователь источник питания высокого потребления. Этот изделие подходит только для использования внутри помещения.
3. Чтобы избежать поражения электрическим током не погружайте устройство, штепсельную вилку или шнур питания в воду или другие жидкости.
4. Дети в возрасте 8 лет и старше, лица с ограниченными умственными способностями, могут использовать изделие под контролем их родителей. Пользователь должен находиться рядом с прибором, пока тот подключен к электросети.
5. Не вынимайте штепсельную вилку из розетки резким рывком, следует взяться за вилку и из розетки вынуть вилку аккуратно.
6. Паровая пластина разогревается для еды. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Не допускайте внимание на изменения уровня воды в резервуаре. Не заливайте слишком много воды, чтобы избежать переполнения.
7. Не пользуйтесь прибором в ванной комнате или в других влажных местах. Рекомендуется использовать дома. Свободная вода.
8. В то время когда устройство не используется, добавление воды в бак, в воде в баке, или при уборке, шнур питания парогенератора должен быть отключен от розетки.
9. Никогда не пользуйтесь устройством с поврежденным шнуром питания. Не пытайтесь самостоятельно разобрать или отремонтировать прибор, чтобы избежать поражения электрическим током или получения травмы. Если прибор сломался, обратитесь к производителю или в сервисный центр.
10. Если из прибора начинается пар, добавление воды в резервуар, подождите, пока пар не прекратится.
11. Паровая пластина будет распылять высокотемпературный пар при использовании прибора, необходимо обратить внимание на то, чтобы паровая пластина не была направлена на окружающих людей или домашних животных при использовании.
12. Прибор должен быть размещен и расположен на ровной поверхности, при несоблюдении требований это может сломать прибор, что опора расположена на устойчивой поверхности.
14. Если прибор может выйти из строя из-за падения или упадания - он гарантии, его больше нельзя использовать.
15. Оригинальные аксессуары только для этого прибора. Не пользуйтесь другими аксессуарами. В противном случае, это может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению прибора.

deerma

всосгорожение подавлению электрическим током или повреждению устройства.
16. Данный прибор не рекомендуется для лиц с физическими или психическими ограниченными способностями или недостаточным знанием (включая детей), а также для лиц без соответствующего опыта и знаний, если только под их опекой или инструкциями, касающимися безопасного использования.
17. Не рекомендуется использовать при использовании данного изделия, если все же необходимо использовать удлинитель, используйте удлинитель с током 15 А и более, а не перегружайте розетку. Не подключайте другие приборы одновременно, в противном случае может произойти перегрев или сбой электропитания. При использовании удлинителя следите за тем, чтобы не споткнуться о провода или отсоединить их внезапно.

Анализ и устранение неисправностей

Примечание: Перед устранением неисправностей, отключите питание и отсоедините устройство от сети.
Неисправность 1: Пар не выпускается, что после включения парогенератор перестает работать, что вызывает аварийную ситуацию.
Анализ причин: 1. Питание не подключено.
2. Сработало температурный предохранитель для выполнения электричества.
Решение: 1. Подключите штепсельную
2. Дождитесь остывания парогенератора.

Неисправность 2: Пар не выпускается, что после включения парогенератор перестает работать, что вызывает аварийную ситуацию.
Анализ причин: Пар не работает, что вызывает аварийную ситуацию.
Решение: 1. Продолжайте использовать устройство, и конденсатная вода постепенно исчезнет.

Пользователи видят, когда изделие работает
Анализ причин: Во время последнего использования, остаточная вода внутри парогенератора не высохла.
Решение: 1. Продолжайте использование и дождитесь воды постепенно исчезнет, либо, направив устройство под углом 60 °С в течение минуты, продолжайте работу в течение 30 секунд, пар распылению воды исчезнет.

deerma

Способ применения

1. Нажмите вниз замок контейнера для хранения, откройте крышку корпуса для хранения и извлеките основной блок и гладильную доску для гладильной доски.

2. Поворотом основной блок против часовой стрелки и разделите для гладильной доски с основного блока.

3. Откройте крышку резервуара для воды, добавьте воду в резервуар для воды до тех пор, пока резервуар не достигнет уровня правильного отверстия резервуара для воды, а затем добавьте несколько капель воды в крышку резервуара для воды. (Рекомендуется использовать дистиллированную воду для продления срока службы устройства.)

4. Включите устройство и поверните поворотный переключатель в режим «вертикальная глажка» или «горизонтальная глажка», а затем нажмите кнопку включения. Если индикатор мигает, вы находитесь в состоянии нагрева; если индикатор горит постоянно, то вы в состоянии готовности; если индикатор выключен, то вы в состоянии остановки.

5. Установка гладильной доски: направьте стрелку на основном блоке в положение разблокировки на гладильной доске, а затем потяните гладильную доску наружу; если вам нужно повернуть основной блок по часовой стрелке, прикрепите гладильную доску к основному блоку. (Примечание: перед установкой или снятием гладильной доски основной блок должен быть выключен и отсоединен от сети.)

deerma

Руководство по паровой

1. Когда данное устройство работает, температура паровой пластины и распыляемого пара очень высока, в целях предотвращения ожогов, пожалуйста, обратите внимание на ткань, которая подлежит паровой глажке, перед использованием и не оставляйте устройство на месте на длительное время, чтобы предотвратить ожоги.
2. При первом использовании устройства рекомендуется заполнить резервуар для воды водой, включить на 5~10 секунд, затем выключить выключатель питания и вынуть штепсельную вилку после того, как устройство остынет, затем добавьте воду в резервуар для воды, затем повторно включите воду перед глажкой.
3. После использования данного устройства израсходуйте воду в резервуаре для воды, в противном случае, из-за остатков воды в парогенераторе перед глажкой отключит, а также вызовет шнур питания. (Если устройство выключено, а отходящий пар еще распыляется, то в этом случае не направляйте пар на домашних и прочих предметах при использовании.
4. Когда устройство выключено, пожалуйста, не оставляйте его в розетке, примерно 10%~15% воды в баке, распылите уксусную воду в распылительной головке, замочите в течение часа, а затем заполните водой, чтобы устройство снова нормально работало и было чистым.

Предупреждение:
1. При использовании устройства вылейте оставшуюся в резервуаре воду и дайте ему работать, пока из него не выйдет остаточная вода в парогенераторе (пар). Выключите и остудите устройство, а затем очистите и поместите его в контейнер для хранения.
2. Во избежание утечки электричества и других рисков, устройство должно быть выключено из розетки при добавлении воды и чистке.
3. Если устройство не работает должным образом или повреждено каким-либо образом, материалы, подлежащие замене, должны поступать с производителя, его технического обслуживания или аналогичных отделов.
4. Если шнур питания поврежден, его должен быть заменен производителем, его техническим обслуживанием или аналогичными отделами, чтобы избежать любой возможной опасности.

deerma

Параметры изделия

Наименование изделия:
Многофункциональный ручной парогенератор одежды
Номинальное напряжение: 220~240V~
Номинальная частота: 50~60Hz
Номинальная мощность: 900~1100W
Емкость резервуара для воды: 110mL
Комплектация:
основной блок, пластина для глажки на плоской поверхности, контейнер для хранения, емкость для воды, руководство и свидетельство.

deerma

Средства предосторожности

1. При эксплуатации данного изделия, вода розетка в розетке и розетка (подобно) на напряжение 220 В ~ 240 В, а если розетка постоянного тока, в противном случае это приведет к повреждению прибора и потере гарантии на надежность.
2. Не делите розетку с другими высокомощными розетками. Рекомендуется использовать отдельную розетку.
3. Чтобы предотвратить удар электрическим током, не погружайте устройство, вилку или шнур питания в воду или другие жидкости.
4. Дети в возрасте 8 лет и старше, лица с ограниченными умственными способностями, могут использовать изделие под контролем их родителей. Пользователь должен находиться рядом с прибором, пока тот подключен к электросети.
5. Не вытаскивайте вилку из розетки резким рывком, вам следует взяться за вилку и из розетки вынуть вилку аккуратно.
6. Паровая пластина разогревается для еды. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Не допускайте внимание на изменения уровня воды в резервуаре. Не заливайте слишком много воды, чтобы избежать переполнения.
7. Не пользуйтесь прибором в ванной комнате или в других влажных местах. Рекомендуется использовать дома. Свободная вода.
8. В то время когда устройство не используется, добавление воды в бак, в воде в баке, или при уборке, шнур питания парогенератора должен быть отключен от розетки.
9. Никогда не пользуйтесь устройством с поврежденным шнуром питания. Не пытайтесь самостоятельно разобрать или отремонтировать прибор, чтобы избежать поражения электрическим током или получения травмы. Если прибор сломался, обратитесь к производителю или в сервисный центр.
10. Если из прибора начинается пар, добавление воды в резервуар для воды, подождите, пока пар не прекратится.
11. Паровая пластина будет распылять высокотемпературный пар при использовании прибора, необходимо обратить внимание на то, чтобы паровая пластина не была направлена на окружающих людей или домашних животных при использовании.
12. Прибор должен быть размещен и расположен на ровной поверхности, при несоблюдении требований это может сломать прибор, что опора расположена на устойчивой поверхности.
14. Если прибор может выйти из строя из-за падения или упадания - он гарантии, его больше нельзя использовать.
15. Оригинальные аксессуары только для этого прибора. Не пользуйтесь другими аксессуарами. В противном случае, это может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению прибора.

deerma

Чистка и техническое обслуживание

1. Нет необходимости добавлять моющие средство при чистке этого устройства. Если устройство не работает должным образом или повреждено каким-либо образом, его в ремонт следует отправить в производителю. Не разбирайте самостоятельно.
2. Перед чисткой выключите устройство, отсоедините вилку, а затем полностью остудите.
3. Для чистки используйте мягкую ткань. Для очистки необходимо использовать специальное средство, протрите мягкой сухой тканью или сухой тканью с алкоголем. Если на паровой пластине появляются посторонние вещества, выполните протирание мягкой влажной тканью, полностью выжмите из сухой ткани, а затем протрите сухой тканью.
4. После использования устройства слейте воду, оставшуюся в резервуаре для воды. Если остаточная вода из резервуара для воды выливается, то выключите устройство, а затем отсоедините.
5. После чистки, как устройство полностью остывает, сметайте воду в распылительную головку и поместите для хранения.
6. Удаление накипи: После того, как устройство выключится, в баке осталось 10%~15% воды, распылите уксусную воду в распылительную головку, замочите на 1 час, затем заполните водой, чтобы устройство снова нормально работало и было чистым.

Предупреждение: После того, как устройство выключится, слейте оставшуюся воду в резервуаре для воды, пусть оно работает, пока из него не выйдет остаточная вода в парогенераторе (пар). Выключите и остудите устройство, а затем очистите и поместите его в контейнер для хранения.
1. При использовании устройства слейте воду, оставшуюся в резервуаре для воды, пусть оно работает, пока из него не выйдет остаточная вода в парогенераторе (пар). Выключите и остудите устройство, а затем очистите и поместите его в контейнер для хранения.
2. Во избежание утечки электричества и других рисков, устройство должно быть выключено из розетки при добавлении воды и чистке.
3. Если устройство не работает должным образом или повреждено каким-либо образом, материалы, подлежащие замене, должны поступать с производителя, его технического обслуживания или аналогичных отделов.
4. Если шнур питания поврежден, его должен быть заменен производителем, его техническим обслуживанием или аналогичными отделами, чтобы избежать любой возможной опасности.

deerma

Wielofunkcyjne żelazko parowe HS-200
Instrukcja obsługi

DEM-HI2000

PL

deerma

Niniejsza instrukcja została dokładnie sprawdzona, jednakże producent dopuszcza możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmianę treści bez uprzedniego powiadomienia.
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji sprzętu, jego funkcjonalności oraz kolorze. Zmiany mogą zostać wprowadzone bez uprzedzenia.

Budowa produktu

1. Płyta parowania
2. Zasilacz
3. Lampka
4. Pokrywa zasilacz
5. Zbiornik na wodę
6. Pokrywa zbiornika na wodę
7. Włącznik dobiowy
8. Obrotowy suwak (przełącznik)
9. Stopa zasilacz
10. Pokrywa falowiec
11. Zatrzask falowiec
12. Podstawa falowiec

deerma

Wskazówki dotyczące prasowania odzieży

Delikatne chwyć dolną część ubrania i pociągnij w dół, dociągnij uwagę, aby powierzchnia odzieży była jak najgrzeczna. Gdy z urządzenia zaczyna wydobywać się para, delikatnie prasuj ubrania przy pomocy ruchu góra i dół w dół, a pomarszczki i zagięcia zostaną wygładzone.

Podczas prasowania rękawów, najpierw wyprostuj rękawy i umieść deskę flotową gdzie płasko, a następnie przeciągnij w górę i w dół.

Podczas prasowania kołnierza stosuj trzymaj mocno jego ręką, trzymaj żelazko blisko ubrania i przesuwaj w górę.

Podczas prasowania krawędzi ubrania trzymaj mocno jego ręką, trzymaj żelazko blisko ubrania i przesuwaj w górę.

Prasowanie

1. Podczas pracy urządzenia temperatura pary jest bardzo wysoka i może oparzyć. (140-190℃). Dlatego przed użyciem należy sprawdzić rodzaj tkaniny prasowanej odzieży. Pewnego rodzaju prasowanie urządzenia dział długo w jednym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia ubrań.
2. Podczas pierwszego użycia zaleca się napełnienie zbiornika wodą i pozostawienie urządzenia uruchomionego na pięć minut, a następnie wyłączenie go przy użyciu wtyczki. Gdy urządzenie wystygnie wyjąć wodę i ponownie napełnić zbiornik.
3. Po skończeniu z urządzenia zużyć wodę ze zbiornika do minimum, w przeciwnym razie pozostała woda w parowniku, a następnie wyciąć urządzenie i odciąć przewód zasilający.

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, gdy para nadal będzie rozpylana, pewna ilość podgrzanej wody pozostanie w urządzeniu, więc od czasu do czasu para nadal może być rozpylana. Nie należy wtedy kierować urządzenia w stronę ludzi, dzieci ani zwierząt.

4. Przed umieszczeniem urządzenia w futerale upewnij się, że zbiornik na wodę jest zamknięty.

5. Nie używaj urządzenia pod kątem przedstawionym powyżej.

deerma

6. Tips for ironing clothes gently grasp the lower part of the clothes and hold it at a proper distance from the surface of the clothes as straight as possible. After the steam plate touches the clothes, the steam will be sprayed out and the wrinkles of the clothes will be flattened and smoothed out immediately.
7. When ironing the sleeves of the clothes, first straighten the sleeves, set the clothes flat, hold the hanger in the sleeve and then move up and down.
8. When ironing the front and back of the clothes, press down with a little force and slowly move up and down. Do not stay for a long time, and then move up and down.
9. When ironing the collar, sleeve, and other parts, straighten the corners and edges of the clothes, lightly press the steam plate against the clothes, and move upward. Be careful not to scald your hands by the hot steam when ironing the edges of the clothes.

deerma

Czyszczenie i konserwacja

1. Nie ma potrzeby używania detergentów do czyszczenia urządzenia.
2. Jeśli urządzenie nie pracuje poprawnie lub ponieważ zostałaby jest uszkodzony, zdaj je do autoryzowanego punktu serwisowego. Nie próbuj samodzielnie go naprawiać, ani rozbierać.
3. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłącz je, odłącz od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Do czyszczenia użyj suchej ściereczki, jeśli po dłuższym czasie korzystania z urządzenia na powierzchni pojawią się ciała obce wytrzyj urządzenie, odłącz je od zasilania, zwilżoną wodą wyczyścić i wycisnąć, po wilgotną ściereczkę.
5. Po użyciu urządzenia, gdy wystygnie, zetrzyj powierzchnię i schowaj je do futerału.
6. Odkamienianie: po wyłączeniu i ostygnięciu urządzenia pokryć wodę pary głowicy rozpylającej ze wody i octu (zmieszanych w proporcji 1:1. Pozostaw na cztery godziny, a następnie napełnij zbiornik wodą by umożliwić urządzeniu normalną pracę ad do czegoś na pełną czystość.

deerma

Rozwiązywanie problemów

Problem: para nie wydobywa się z urządzenia, a wskazniki dioduwy po włączeniu urządzenia bez nadziei.
Przyczyny:
1. Brak wody w zbiorniku.
2. Zadziałał czujnik temperatury
Rozwiązanie:
1. Uzupełnij wodę.
2. Odłąc wodę by ostygnęło urządzenie.

Problem: Woda pojawia się na powierzchni żelazka.
Przyczyny: Woda skrapla się na skutek normalnego funkcjonowania produktu.
Rozwiązanie: Kontynuuj korzystanie z produktu, skroplona woda po chwili znikne.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektryczny oznakowany symbolem z przekreślonym kontenerem na odpady nie może być umieszczany razem z innymi odpadami komunalnymi. Podlega obowiązkowej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym szkodom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które zostałyby spowodowane przez niewłaściwe usuwanie. Szczegółowe informacje na temat zbiórki i recyklingu tego produktu, zwróćcie się do urzędu miasta, zakładu usług komunalnych.

Firma Deerma oświadcza, że urządzenie typu: Żelazko parowe Producent: Linx Europejskie (UE), dyrektywy: Zagadnień związanych z bezpieczeństwem elektrycznym do, ochrony zdrowia i ochrony środowiska dwóżdżących zagrożenia, które powinny zostać zastosowane.