Włącz Bebird C3

1
Zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację

2
Włącz aplikację
Wybierz Bebird C3



3
Zdejmij pokrywę




Niebieska dioda miga po włączeniu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sek. by włączyć

Tryb pojedynczy

1
Połącz się z urządzeniem WiFi „bebird-XXXX"

2
Wróć do aplikacji i korzystaj z urządzenia



Wymiana akcesoriów

Odkręć pierścień, aby wymienić końcówkę urządzenia.



Akcesoria

1
Końcówka Q-elastic x1
Łużeczka PC + silikon



2
Przezroczyste końcówki x4
Głęboko czyszczą kanał uszny i usuwają wosk



Wymiary urządzenia



Włącz Bebird C3

1
Zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację

2
Włącz aplikację
Wybierz Bebird C3

3
Zdejmij pokrywę

Niebieska dioda miga po włączeniu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sek. by włączyć

Tryb pojedynczy

1
Połącz się z urządzeniem WiFi „bebird-XXXX"

2
Wróć do aplikacji i korzystaj z urządzenia

Wymiana akcesoriów

Odkręć pierścień, aby wymienić końcówkę urządzenia.

2. Dokręć pierścień
1. Włóż nową końcówkę

Akcesoria

1
Końcówka Q-elastic x1
Łużeczka PC + silikon

2
Przezroczyste końcówki x4
Głęboko czyszczą kanał uszny i usuwają wosk

Wymiary urządzenia

PC + silikon
Zewnętrzna średnica tuby - 4.7mm
13mm
30mm

Zawartość szkodliwych substancji

Element	Szkodliwe materiały					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Obwody	×	○	○	○	○	○
Obudowa	○	○	○	○	○	○
Plastikowe i gumowe akcesoria	○	○	○	○	○	○

Tabela ta została sporządzona w zgodności z rozporządzeniem SJ/T 11364
O: oznacza, że zawartość szkodliwej substancji jest w zakresie GB/T26572-2011
X: oznacza, że zawartość szkodliwej substancji przekracza zakres GB/T26572-2011

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie reaguje / nie włącza się	Użyj własnego kabla aby naładować urządzenie. Ładowanie trwa 1.5 godziny
Kamera się nie włącza	Załóż i zdejmij pokrywę raz jeszcze
Aplikacja się wyłącza	Odinstaluj aplikację i zainstaluj jeszcze raz
Montaż akcesoriów jest uciążliwy	Dopasuj urządzenie czyszczące do rękawa obiektywu i następnie włóż go do niego
Dioda urządzenia świeci się na czerwono	Użyj własnego kabla aby naładować urządzenie. Ładowanie trwa 1.5 godziny
Wyświetlacz działa niepoprawnie	Odłącz telefon od urządzenia i zdejmij pokrywę. Połącz się następnie ponownie
Łączność WiFi czasem się przerywa	Uruchom ponownie urządzenie oraz aplikację
Jeśli nadal występują problemy z urządzeniem, skontaktuj się z serwisem lub biurem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.	

bebird

Parametry Produktu
Marka: Bebird
Nazwa produktu: Smart Visual Ear Cleaning Rod
Model: C3
Waga: 16g
Standard sieci: IEEE 802.11 b/g/n
Antena: Wewnętrzna antena FPC
Częstotliwość robocza: 2.4Ghz
Transmisja obrazu: 30fps
Sensor: CMOS
Temperatura robocza: -10 ~50°C
Akumulator: litowy 250mAh
Wydajność akumulatora: 70 minut
Czas ładowania: 1 godzina
Natężenie wejściowe: DC 5V 300mA
Średnica obiektywu: 7.7mm
Długość ogniskowa: 1.5 ~2cm
Piksele: 3mpx
Sensor: 3-osiowy



Uwaga
1. Obiektyw należy czyścić wacikiem nasączonym alkoholem.
2. Nie należy się poruszać podczas korzystania z urządzenia.
3. Produkt nie jest przystosowany do dzieci poniżej 1 roku życia.
4. Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem opiekuna.
5. Nie należy zanurzać urządzenia w cieczy, aby go nie uszkodzić.
6. Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy. Należy go ładować przynajmniej raz na miesiąc.
7. Nie należy wystawiać urządzenie na słońce.
8. Urządzenie może się nagrzewać podczas działania.
9. Jeśli urządzenie jest używane na dziecku, powinno ono być w pozycji siedzącej i urządzenie powinno być używane poziomo.
10. Jeśli końcówka urządzenia jest luźna lub była używana przeszło 30 razy, należy ją wymienić na nową.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

Zawartość szkodliwych substancji

Element	Szkodliwe materiały					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Obwody	×	○	○	○	○	○
Obudowa	○	○	○	○	○	○
Plastikowe i gumowe akcesoria	○	○	○	○	○	○

Tabela ta została sporządzona w zgodności z rozporządzeniem SJ/T 11364
O: oznacza, że zawartość szkodliwej substancji jest w zakresie GB/T26572-2011
X: oznacza, że zawartość szkodliwej substancji przekracza zakres GB/T26572-2011

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie reaguje / nie włącza się	Użyj własnego kabla aby naładować urządzenie. Ładowanie trwa 1.5 godziny
Kamera się nie włącza	Załóż i zdejmij pokrywę raz jeszcze
Aplikacja się wyłącza	Odinstaluj aplikację i zainstaluj jeszcze raz
Montaż akcesoriów jest uciążliwy	Dopasuj urządzenie czyszczące do rękawa obiektywu i następnie włóż go do niego
Dioda urządzenia świeci się na czerwono	Użyj własnego kabla aby naładować urządzenie. Ładowanie trwa 1.5 godziny
Wyświetlacz działa niepoprawnie	Odłącz telefon od urządzenia i zdejmij pokrywę. Połącz się następnie ponownie
Łączność WiFi czasem się przerywa	Uruchom ponownie urządzenie oraz aplikację
Jeśli nadal występują problemy z urządzeniem, skontaktuj się z serwisem lub biurem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.	

bebird

Parametry Produktu
Marka: Bebird
Nazwa produktu: Smart Visual Ear Cleaning Rod
Model: C3
Waga: 16g
Standard sieci: IEEE 802.11 b/g/n
Antena: Wewnętrzna antena FPC
Częstotliwość robocza: 2.4Ghz
Transmisja obrazu: 30fps
Sensor: CMOS
Temperatura robocza: -10 ~50°C
Akumulator: litowy 250mAh
Wydajność akumulatora: 70 minut
Czas ładowania: 1 godzina
Natężenie wejściowe: DC 5V 300mA
Średnica obiektywu: 7.7mm
Długość ogniskowa: 1.5 ~2cm
Piksele: 3mpx
Sensor: 3-osiowy



Uwaga
1. Obiektyw należy czyścić wacikiem nasączonym alkoholem.
2. Nie należy się poruszać podczas korzystania z urządzenia.
3. Produkt nie jest przystosowany do dzieci poniżej 1 roku życia.
4. Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem opiekuna.
5. Nie należy zanurzać urządzenia w cieczy, aby go nie uszkodzić.
6. Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy. Należy go ładować przynajmniej raz na miesiąc.
7. Nie należy wystawiać urządzenie na słońce.
8. Urządzenie może się nagrzewać podczas działania.
9. Jeśli urządzenie jest używane na dziecku, powinno ono być w pozycji siedzącej i urządzenie powinno być używane poziomo.
10. Jeśli końcówka urządzenia jest luźna lub była używana przeszło 30 razy, należy ją wymienić na nową.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.