BLITZWOLF

Instrukcja Obsługi

BW-FUN4

Parametry

Model: BW-FUN4
Moc wejściowa: DC5V/0.5A
Interfejs: Micro USB
Źródło światła: Zimne UV
Metoda dezynfekcji: UV + Ozon
Podwójna częstotliwość: 185nm i 245nm
Typ akumulatora: 102520 Litowa
Pojemność akumulatora: 3.7V/700mah
Czas dezynfekcji: 30min.
Wydajność akumulatora: 4-5 cykli na jednym ładowaniu
Żywotność: 8,000 godzin
Obszar zastosowań: $<2m^2$
Odpowiednia temperatura: 5°C - 40°C
Wymiary urządzenia: 138mm*62*53mm

Obsługa

Użytkownik dokonuje sterylizacji pomieszczenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ludzie oraz zwierzęta nie powinny znajdować się w pobliżu, gdy lampa UV jest włączona. Do pokoju można wejść tylko po tym, gdy 30-minutowy cykl sterylizacji został ukończony.
Przytrzymaj przycisk przez 3-5 sekund, niebieska dioda się zaświeci i rozpocznie się odliczanie 28 sekund. Lampa aktywuje się i po 30 minutach się automatycznie wyłączy.

Uwaga

1. Jeśli sterylizacja przebiega w małym i zamkniętym pomieszczeniu, np. lodówce lub zbiorniku, zamknij drzwi/pokrywę/zasłonę by jony dokładnie zdezynfekowały powierzchnie.
2. Podczas ładowania, dioda będzie się świecić na czerwono. Po naładowaniu do pełna, barwa zmieni się na zielono.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych,
całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

EC REP

Company: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e
Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E–mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999

CE

RoHS

MADE IN CHINA